

7. Trasporto di carichi



PERICOLO! la mancata osservanza delle istruzioni e delle norme di sicurezza riportate in questo manuale, nonché di quelle previste dalle normative di legge per la prevenzione degli infortuni, può causare gravi infortuni o la morte.

Prima di utilizzare l'elevatore è obbligatorio consultare il manuale in dotazione ed effettuare i controlli giornalieri riportati nella tabella di manutenzione.

L'elevatore deve essere utilizzato solo da personale autorizzato, perfettamente istruito ed addestrato.

7.1 Determinazione del carico trasportabile

La capacità di carico e trasporto varia in relazione all'estensione ed all'inclinazione del pacco scala. Per poter individuare l'esatta capacità, in relazione a questi due parametri, è necessario rilevare l'inclinazione del pacco scala (indicata dal pendolino posto sul lato sinistro dell'elemento di base) e la lunghezza indicata dai riferimenti numerici posti all'interno degli elementi sfilati del pacco scala.

La tabella di riferimento, presente sull'elemento di base e riportata sotto, fornisce l'indicazione diretta del carico ammissibile.

